


- 1 A Sıcaklığı artırma düğmesi
B Sıcaklığı azaltma düğmesi
C Açma/Kapama düğmesi
D Ön ayar düğmeleri
E Başlat/duraklat düğmesi
F Süre azaltma düğmesi
G Süre artırma düğmesi
H Ekran
I Wi-Fi göstergesi

- 2 Diğer yiyecekler için MAX göstergesi
3 Kızartmalar için MAX göstergesi
4 Sepet serbest bırakma düğmesi
5 Sepet
6 Tava
7 Güç kablosu
8 Hava çıkışları
9 Hava girişi

WiFi Göstergesi Durumu

Wi-Fi göstergesi  kapalı


- Airfryer'ınız ev WiFi ağına bağlı değil (henüz ilk WiFi kurulumu yapılmamış) veya ev yönlendiricisinin değiştirilmesi ya da Airfryer ile yönlendirici arasındaki mesafenin çok fazla olması gibi bir nedenle ev WiFi bağlantınız kesilmiş veya cihazın WiFi işlevi devre dışı bırakılmış. WiFi işlevini etkinleştirmek için süre artırma düğmesine kısa basın ve aynı anda başlat/duraklat düğmelerine basın.

Wi-Fi göstergesi  açık

- NutriU Uygulaması ile yapılandırma tamamlandı ve Airfryer Ev WiFi ağına bağlı

Wi-Fi göstergesi  yanıp sönüyor

- Airfryer, WiFi kurulum işleminde "set-up" (kurulum) modunda. Ekranda üç tire işareti görüntüleniyor ve Airfryer'in üzerindeki düğmeler devre dışı. Alternatif olarak bağlantı zaten kurulduysa yanıp sönen LED, Airfryer'in ev WiFi ağına bağlanmakta olduğunu gösterir.

Wi-Fi göstergesi  uzun aralıklarla yanıp sönüyor

- Airfryer'in WiFi işlevinde sorun var. Airfryer'ı bağlantı özellikleri olmadan kullanabilir, Philips servis yardım hattını arayabilir veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

İlk kullanımdan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
- İlk kullanımdan önce temizlik bölümünde belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

NutriU Uygulaması

Philips Airfryer'ınızın WiFi özelliğine sahiptir ve NutriU uygulamasına bağlanarak Airfryer deneyiminden eksiksiz bir şekilde faydalanmanızı sağlar. NutriU uygulamasından en sevdiğiniz tarifleri seçebilir, Airfryer'a gönderebilir ve akıllı cihazınızdan başlatabilirsiniz. Evde olmasanız bile pişirme işlemi akıllı cihazınız üzerinden istediğiniz yerden başlatabilir, izleyebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Airfryer'ınızı uygulamaya bağlama

- Airfryer'in fişini prize takın.
- Kolay WiFi kurulum işlemini başlatmadan önce akıllı cihazınızın ev WiFi ağına erişim alanında olduğundan emin olun.
- Uygulama mağazanızdan veya www.philips.com/nutriU adresinden Philips NutriU uygulamasını akıllı cihazınıza indirin, kayıt işlemini gerçekleştirin ve bağlı Airfryer'ı seçin.
- Airfryer'ınızı Wi-Fi ağına bağlamak ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları takip edin.
- Airfryer'in kullanıcı arayüzündeki WiFi LED ışığı sabit yandığında Airfryer bağlanmıştır.

Not

- Airfryer'inizi 2,4 GHz 802.11 b/g/n ev WiFi ağına bađladığınızdan emin olun.
- Airfryer'ı ev WiFi ağına bađlamak için kolay WiFi kurulumu gerekir.
- Eşleřtirme iřlemi, NutriU Uygulamasını akıllı Airfryer'inize bađlayarak gerekleřtirilir.
- WiFi kurulum iřlemi Uygulama aracılıđıyla veya Airfryer'in fiřini ekerek iptal edilebilir.
- Eşleřtirme iřlemini bařlatmak için sıcaklıđı azaltma dűđmesine uzun basın ve uygulamadaki talimatları izleyin ya da eşleřtirmeyi NutriU Uygulamasındaki ayarlardan bařlatın.
- Cihazdaki WiFi iřlevini kapatmak için sűre azaltma dűđmesine ve bařlat/duraklat dűđmelerine aynı anda uzun basın.

Sesli kontrol

- 1 NutriU uygulamasını indirin.
- 2 NutriU uygulamasını Airfryer'inize bađlayın.
- 3 "Uzaktan piřirme" izni verin.
- 4 NutriU uygulamasını sesli yardımcı uygulamanızla bađlayın. Bu bađlantı, dođrudan ilk kullanım sırasında veya daha sonra NutriU uygulaması ayarlarından yapılabilir. NutriU'da sesli kontrolű etkinleřtirme seeneđini gűrmezseniz sesli yardımcı uygulamanız aracılıđıyla Kitchen+ özelliđini etkinleřtirin.

Not


- Sesli kontrol uygulamanız yoksa Airfryer'a komut gűndermek için nce uygulamayı indirin.
- Sesli kontrol için uygulamada ayrıntılı sesli komutlar mevcuttur.

Cihazın kullanıma hazırlanması

- 1 Cihazı sabit, yatay, dűz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleřtirin.


Not

- Cihazın űzerine veya kenarlarına hibir Őey koymayın. Bu durum hava akıřını engelleyebilir ve kızartma sonularını etkileyebilir.
- alıř durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar gűrebilecek nesnelere yanına veya altına yerleřtirmeyin.
- Kauuk tıpayı tavada bırakın. Piřirmeden nce ıkarmayın.



Cihazın kullanımı

Yiyecek tablosu



Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.


Not

- Kızartmalar için sepette MAX seviye göstergesi vardır. Homojen bir pişirme sonucu elde etmek için yemek tablosunda belirtilenden veya bu MAX seviye göstergesinden daha fazla kızartma koymayın.
- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.
- Daha fazla miktarda yiyecek hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için malzemeleri sepetin içinde 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın.

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
İnce donmuş patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-1000 g / 7-35 oz	14-33	180°C/360°F	• Pişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-1000 g / 7-35 oz	15-35	180°C/360°F	• Pişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Donmuş tavuk nugget	200-800 g/7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Pişirme sırasında 2 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Donmuş sigara böreği	200-800 g/7-28 oz	9-20	200°C/400°F	• Pişirme sırasında 2 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-6 köfte	16-21	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Rulo köfte	1400 g / 49 oz	55-60	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pizola (yaklaşık 190 g/7 oz)	1-5 pizola	13-19	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
İnce sosıs (yaklaşık 60 g/2,1 oz)	2-10 parça	9-12	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-12 parça	18-28	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none">Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-5 parça	18-26	180°C/360°F	
Bütün tavuk	1400 g/49 oz	75-85	180°C/360°F	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g/11-14 oz)	1-2 balık	23-31	200°C/400°F	
Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	1-5 (1 katman)	21-30	160°C/320°F	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-1000 g/7-35 oz	8-23	180°C/360°F	<ul style="list-style-type: none">Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayınSürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g/1,8 oz)	1-9	17-19	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none">Muffin kaplarını kullanın
Kek	800 g/28 oz	50-60	160°C/320°F	<ul style="list-style-type: none">Pişirme aksesuarını kullanın
Önceden pişirilmiş ekmeğ/poğaç (yaklaşık 60 g/ 2 oz)	1-8 parça	6-8	200°C/400°F	
Ev yapımı ekmeğ	1000 g / 35 oz	55-65	150°C/300°F	<ul style="list-style-type: none">Pişirme aksesuarını kullanınEkmeğin kabarmaya başlamasına dokunmaması için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.


Havayla kızartma




Dikkat

- Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.

1 Fişi prize takın.



2 Tavayı ve sepeti sapından çekerek cihazdan çıkarın.





3 Yiyecekleri sepete koyun.



Not

- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya sepeti "MAX" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar ve ev yapımı patates kızartması için üzerinde kızartma simgesi olan MAX göstergesini aşmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.







4 Tava'yı ve sepeti tekrar Airfryer'a yerleřtirin.

! Dikkat

- Tava'yı asla iinde sepet olmadan kullanmayın.
- Tava veya sepet ok sıcak olacađından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir sre bu paralara dokunmayın.




5 Cihazı alıřtırmak iin Ama/Kapatma dğmesine basın.



6 Gerekli sıcaklıđı semek iin sıcaklık arttırma veya azaltma dğmesine basın.



7 Gerekli sreyi semek iin sre arttırma dğmesine basın.



8 Yemek piřirme iřlemini bařlatmak iin bařlat/durdur dğmesine basın.

Not

- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yemek tablosuna başvurun.
- Pişirme işlemi başladığında ve Airfryer'ınız akıllı cihazınızla eşleştirildiğinde pişirme parametrelerini NutriU Uygulamasında da görebilir, kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
- **Airfryer'ınızın sıcaklık biriminde Santigrat ile Fahrenheit arasında geçiş yapmak için sıcaklık artırma ve azaltma düğmelerine aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basın.**

İpucu

- Pişirme sırasında pişirme süresini veya sıcaklığını değiştirmek isterseniz dilediğiniz zaman ilgili artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Pişirme işlemi duraklatmak için açma/kapama düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için tekrar başlat/duraklat düğmesine basın. Ayrıca pişirme işlemi duraklatmak için seçilen ön ayara kısa basabilirsiniz. Pişirme işlemine devam etmek için seçilen ön ayara tekrar basın.
- Tavayı ve sepeti çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava ve sepet tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.



Not


- Gerekli pişirme süresini 20 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Bazı malzemelerin pişirme sırasında karıştırılması veya döndürülmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri sallamak için tavayı ve sepeti çekip çıkarın, ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun, kapağı kaydırın ve sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti çıkarın, ardından sepeti lavabonun üzerine sallayın. Daha sonra sepeti tavaya koyun ve bunları tekrar cihazın içine yerleştirin.

9 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.

Not

- Pişirme işlemi manuel olarak durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için açma/kapama düğmesine basın.






10 Sepeti çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

! Dikkat

- Pişirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkardığınızda daima ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun (ör. nihale vb.).

≡ Not


- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı sapından tutarak tekrar Airfryer'in içine yerleştirin ve ayarlamış olduğunuz süreye birkaç dakika daha ekleyin.



11 Küçük malzemeleri (ör. patates kızartması) çıkarmak için önce kapağı kaydırıp ardından sepet serbest bırakma düğmesine basarak sepeti tavadan kaldırıp çıkarın.

! Dikkat

- Pişirme işlemi sonrasında tava, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.



12 Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken daima sepeti tavadan çıkarın.

≡ Not


- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne göre her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da tavaya yerleştirmeden önce fazla veya süzülen yağı tavadan dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzülen fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Sepeti tekrar tavaya koyun.

Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.


≡ Not

- Pişirme işlemine yeniden başlamak istiyorsanız 3-12 arasındaki adımları tekrarlayın.

Sıcak tutma modunu seçme



1 Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.



2 Sıcak tutma düğmesine basın.



3 Sıcak tutma modunu başlatmak için başlat/duraklat düğmesine basın.

Not

- Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlıdır. Sıcak tutma süresini (1-30 dakika) değiştirmek için süre azaltma düğmesine basın. Süre otomatik olarak onaylanır.
- Sıcak tutma modunda sıcaklık değiştirilemez.

4 Sıcak tutma modunu duraklatmak için başlat/duraklat düğmesine basın. Sıcak tutma moduna devam etmek için tekrar başlat/duraklat düğmesine basın.

5 Sıcak tutma modundan çıkmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın.


İpucu

- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırlıklarının çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C/360°F sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.

Not

- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu, Airfryer'da pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Bir ön ayar ile pişirme



- 1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-5 arası adımları uygulayın.
- 2 Tercih edilen ön ayar düğmesine basın. Seçilen ön ayar yanıp sönüyor.



- 3 Başlat/duraklat düğmesine basarak pişirme işlemini başlatın.

Not

- Aşağıdaki tabloda ön ayarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İpucu









- Taze patates kızartması veya dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar pişirirken, cihaz homojen bir pişirme sonucu elde etmek için yiyecekleri sallamanızı hatırlatacaktır. Bu hatırlatıcıyı kapatmak için cihazı açın ve ardından dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar ön ayarına ve ev yapımı patates kızartması ön ayarına aynı anda uzun basın. Sallama hatırlatıcısını tekrar açmak için cihazı açın ve ardından dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar ön ayarına ve ev yapımı patates kızartması ön ayarına aynı anda tekrar uzun basın.
- Kendi zamanınızı ve sıcaklığınızı kaydederek taze patates ve patatesli atıştırmalıklar ön ayarlarını kişiselleştirirseniz sallama hatırlatıcısı otomatik olarak kapanır.
- Cihaz, bu 2 ön ayardan biri ile pişirirken size 4 kez sallamanızı hatırlatır. Pişirme sırasında bip sesini durdurmak için başlat/duraklat düğmesine kısa basın veya patatesleri sallamak için sepeti dışarı çekin. Bu, sallama hatırlatma işlevini kapatmaz, sadece bu pişirme işlemi için bip sesini kapatır.

Ön ayarları kişiselleştirme

Airfryer'da bir ön ayar için kişisel zamanınızı ve sıcaklığınızı kaydetmek için Airfryer'da tercih edilen ön ayar düğmesine kısa basın. Saati ve/veya sıcaklığı değiştirin ve ardından kişisel ayarlarınızı kaydetmek için cihaz bip sesi çıkarana kadar aynı ön ayar düğmesine tekrar uzun basın.

Varsayılan ön ayarlara geri dönme

Bir ön ayarda kişisel ayarlarınızı sıfırlamak için tercih edilen ön ayar düğmesine kısa basın ve ardından cihazdan bip sesi duyana kadar aynı ön ayar düğmesine tekrar uzun basın.

Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar	31	180°C/ 360°F	1000 g/35 oz	<ul style="list-style-type: none">Patates kızartması, patates dilimleri, tırtıklı patates kızartması gibi patatesli donmuş atıştırmalıklarPişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Taze kızartmalar	35	180°C/ 360°F	1000 g/35 oz	<ul style="list-style-type: none">Kuru patates kullanın10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında kesilmiş30 dakika suda bekletin, kurulayın ve ¼ ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyinPişirme sırasında 4 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Baget tavuk	28	180°C/ 360°F	1000 g/35 oz	<ul style="list-style-type: none">En fazla 12 adet baget tavukPişirme sırasında sallayın, çevirin veya karıştırın
 Bütün balık (yaklaşık 300 g/11 oz)	31	200°C/ 400°F	600 g/21 oz	<ul style="list-style-type: none">2 balık
 Kek	55	160°C/ 320°F	800 g/24 oz	<ul style="list-style-type: none">XXL pişirme aksesuarını kullanın (199 x 189 x 80 mm)
 Pirzola	19	200°C/ 400°F	950 g/34 oz	<ul style="list-style-type: none">En fazla 5 adet kemiksiz pirzola
 Karışık sebze	23	180°C/ 360°F	1000 g/35 oz	<ul style="list-style-type: none">Büyükçe doğranmışXXL pişirme aksesuarını kullanınPişirme sırasında karıştırın
 Sıcak tutma	30	80°C/ 175°F	Geçerli Değil	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık ayarlanamaz

NutriU Uygulamasından bir tarif başlatma

- 1 Airfryer'ı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.
- 2 Akıllı cihazınızda NutriU Uygulamasını açın ve tercih ettiğiniz tarifi arayın.
- 3 Tarifi açın ve pişirme işlemini Uygulamada başlatın.



Not

- Airfryer'ınız için geliştirilen tarifleri pişirirken tariflerde belirtilen miktarda yiyeceğin kullanıldığından emin olun. Farklı malzemeler veya farklı miktarlarda yiyecek kullanırken pişirme süresini ayarlayın. Airfryer'ınız için geliştirilmemiş tarifler pişirirken saatin ve sıcaklığın ayarlanabileceğini unutmayın.



İpucu

- Cihazınız için geliştirilen tarifleri almak için tarif aramasındaki filtreyle akıllı Airfryer'ınızı filtreleyebilirsiniz.
- Pişirme işlemi Uygulamadan başlatıldığında pişirme ayarlarını Airfryer'ın ekranında da görebilirsiniz.
- Pişirme işlemini duraklatabilir veya Airfryer'da ya da Uygulamada ayarları değiştirebilirsiniz.
- Pişirme işlemi sona erdiğinde sıcak tutma modunu Uygulamadan veya Airfryer'ın "sıcak tutma" ön ayarından başlatabilirsiniz.
- Ayrıca yiyecekler henüz pişmemişse pişirme işlemini Uygulamadan veya Airfryer'dan uzatabilirsiniz.
- Pişirme süresi dolmadan önce pişirme işleminden çıkmak için Airfryer'ın Açma/Kapatma düğmesine uzun basın ya da duraklat düğmesine ve ardından da Uygulamadaki durdur simgesine basın.
- NutriU Uygulamasında süreyi ve sıcaklığı kendiniz de seçebilirsiniz.
- Ana Ekranın alt kısmında ana ekrana, tariflere, manuel moda, makalelere veya profiline gitmek için bir düğme bulunur. Manuel mod düğmesine basın ve kendi girdiğiniz süreyi ve sıcaklığı Airfryer'a gönderin.